

Cockpit-XP v3

Dokumentation

Schnelleinstieg Cockpit-XP V3 mit einer analogen Rennbahn

ab Software Version 3.4 Datum 12-11-2024

www.cockpit-xp.de www.rundenzähler.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Cocl	kpit-XP über Setup installieren	3
2.	Cocl	kpit-XP2GO Version	4
2	.1.	Installation der Treiber	6
3.	Dok	umente	8
4.	Erklä	ärung der Einstellungen	9
4	.1.	StartCenter	9
4	.2.	Rennbildschirm einrichten	10
4	.3.	TankSimulation	11
4	.4.	AudioManager	13
4	.5.	Bestrafungsdialoge	14
4	.6.	Spurfarben	15
4	.7.	Chaos-Optionen	16
4	.8.	Frühstarterkennung	17
4	.9.	Neues Fahrzeug anlegen	19
4	.10.	Neuen Fahrer anlegen	21
4	.11.	AddOns	22
5.	Ren	nstart	23
6.	Mer	nüpunkt Online	25
6	.1.	Rennbildschirme/AddOns laden/aktivieren/updaten	25
6	.2.	Update Cockpit-XP	28
7.	Cocl	kpit Beispieldaten löschen	29

1. Cockpit-XP über Setup installieren

Wenn Sie Cockpit-XP mit einem USBStick bestellt haben können Sie diesen Punkt überspringen und gleich zu <u>Cockpit-XP2GO Version</u> übergehen.

Kunden mit der Setupversion: <u>CpXP-InstallationV3.pdf</u> nachlesen wie die V3 installiert wird und wie man die V3 Lizenz importiert.

2. Cockpit-XP2GO Version

Haben Sie von mir die Cockpit-XP2GO Version mit Stick bestellt dann bitte dieses Kapitel gut durchlesen.

Inhalt des Sticks



Sie bekommen von mir Cockpit-XP komplett auf einem Cockpit-XP USB-Stick installiert. Alle notwendigen Treiber (für USB-Kabel PC zu CU) befinden sich ebenfalls auf diesem Stick und können beim ersten Start von Cockpit-XP einfach installiert werden.

- Es ist keine weitere Installation von Cockpit-XP auf Ihrem PC mehr notwendig.
- Ihre Cockpit-XP Lizenz ist von mir bereits auf den Stick kopiert.
- Alle Daten (Fahrer / Fahrzeuge / Renndaten etc.) werden auf dem Stick abgespeichert. D.h. Wenn Sie mit dem Stick an einen anderen PC gehen haben Sie alle Cockpit Daten wieder automatisch vorliegen.
- Tausch des Renn-PCs wird somit komplett unproblematisch
- Es sind nur 100 MB belegt, also noch genügend Platz für Ihre Daten/Bilder/etc.

Stecken Sie nun den von mir gelieferten Cockpit-XP USB-Stick in Ihren PC ein. Öffnet sich das Laufwerk nicht automatisch dann öffnen Sie das Laufwerk des USB-Sticks von Hand.

Sie können Cockpit-XP über den CockpitXPStarter.exe starten. Dieses Programm befindet sich auf der ersten Ebene des USB-Sticks.

Hinweis:

Aus Performance Gründen ist es ratsam dass man Cockpit-XP nicht vom Stick startet. Legen Sie deshalb auf Ihrem PC ein Verzeichnis z.B. C:\Cockpit-XP an. Kopieren Sie nun den kompletten Inhalt vom Cockpit-XP Stick in dieses Verzeichnis. Starten Sie nun Cockpit-XP nur noch aus diesem Verzeichnis. Den Stick kann man als Datensicherung weiterhin verwenden. Ihre Lizenz wird von mir bereits auf Ihren Cockpit-XP USB-Stick aufgespielt. Der Lizenzinhaber sollten Sie sein.

Für eine digitale Bahn mit CU 30352/RZ reicht aus wenn Anzahl Eingänge/Ausgänge 0 steht (heißt keine Freischaltung für eine USB-Box) und "Basispaket Digital: Lizenz vorhanden".

Für eine analoge Bahn muss man in der Regel Freischaltungen der digitalen Eingänge und evtl. auch Freischaltungen für digitale Ausgänge haben.

2.1. Installation der Treiber

Nach dem Schließen des Infodialoges öffnet sich automatisch der Dialog zum Installieren der notwendigen USB-Kabeltreiber und Sprachtreiber.



USB-Kabeltreiber ist in der Regel nur für eine digitale Bahn mit CU 30352 notwendig.

Die "Microsoft Sprachengine installieren" ist automatisch aktiviert. Diese wird benötigt damit die Sprachausgabe von Cockpit-XP funktioniert.

Drücken Sie nun den großen Knopf: "Installation starten"

Über das ConfigCenter->Basis Einstellungen -> Treiber können Sie diesen Dialog jederzeit wieder aufrufen.

! Schließen Sie nun diesen Dialog und dann beenden Sie Cockpit-XP und starten Windows NEU !

2.1. Installation USB-Treiber für USBBox, AnalogBox...

Alle USB-Karten von mir benötigen denselben USB-Treiber.

Da dieses Thema doch etwas umfangreicher ist haben wir für dieses Thema eine eigene Beschreibung erstellt

Für Neukunden von Cockpit-XP zur Info: Ab der Cockpit-XP Version 3.0.2 wurde ein neuer USB-Box Treiber eingesetzt. Der alte Treiber war unsigniert und damit für Windows 10 64 Bit Anniversary ungeeignet.

Für Neukunden ist die Treiber-Installationsdokumentation erst ab Seite 7 interessant.

Hier geht es zur Treiber-Installationsbeschreibung

3. Dokumente

Durch die Installation von Cockpit-XP sind Teile der Dokumentation von Cockpit-XP auf Ihrem PC installiert worden.

Die Dokumentation von Cockpit-XP erreichen Sie über

- Cockpit-XP starten und F1 drücken
- Start -> Alle Programme -> Cockpit-XP V3 -> Doku

Die weitere Vorgehensweise ist halt stark abhängig von Ihrer Bestellung bzw. welche Hardware Sie einsetzen

Im Kundenportal finden Sie alle Dokumente zu Cockpit-XP. Holen Sie sich hier die Dokumentation die Sie für Ihre bestellte Hardware benötigen.

https://kundenportal.cockpit-xp.de/dokumente.htm

Dieses Dokument ergänzt nur das Handbuch von Cockpit-XP V3 damit Sie schnell einen Überblick über die wichtigsten Dinge bekommen. Die meisten Punkte von hier sind im Handbuch wesentlich ausführlicher erklärt.

CpXP-Handbuch.pdf

4. Erklärung der Einstellungen

4.1. StartCenter



Rundenrennen:	Anzahl Rennrunden eingeben und Rennzeit auf 0 setzen
Zeitrennen:	Rennzeit eingeben und Rennrunden auf 0 setzen

Sind beide Felder gesetzt ist, ist das Rennen zu Ende, wenn das erste Ereignis eintrifft.

Hier auch noch das Rennende vorgeben. "Wenn Sieger im Ziel und andere fahren Runde zu Ende" ist die beliebteste Rennende Einstellung.

Rennbahn:

Wählen Sie hier nun Ihre neu angelegte Rennbahn aus.

(Alle Rennbahnen von mir sind nur Beispiele und passen vermutlich nicht für Ihre Rennbahn)

4.2. Rennbildschirm einrichten



Abhängig von der Anzahl Spuren wählen Sie nun unter dem Reiter "Rennbildschirm" einen passenden Rennbildschirm aus.

Dazu auf den Ordner klicken und im nächsten Dialog den gewünschten Rennbildschirm auswählen.

4.3. TankSimulation



Wenn Sie eine Bahn mit Tanken haben dann muss hier die TankSimulation aktiviert werden. Ohne Aktivierung bleibt der Tank immer bei 100%.

Tankverbrauch:

Der Tankverbrauch pro Runde wird berechnet durch die folgenden Eingaben: Schnelle Rundenzeit / Langsame Rundenzeit / TankVerbrauch (Schnelle Rundenzeit) und TankVerbrauch (Langsame Rundenzeit). Die Gerade können Sie durch ändern des mittleren grünen Punktes ändern. (Direkt mit der Maus)

Welcher Verbrauch in % bei welcher Rundenzeit berechnet wird können Sie sehen wenn Sie mit der Maus über die Grafik fahren.

Die "Maximale Auftankzeit" ist die Zeit für das tanken von 0% bis 100% (also von Tank=leer bis Tank=voll)

Hat Ihr Tank z.B.: 50% beim tanken wird genau die Hälfte der Auftankzeit benötigt bis der Tank wieder 100% hat.

Bei unterschiedlicher Auftankzeit von Min. und Max. wird zufällig zwischen diesen beiden Werten die maximale Auftankzeit berechnet.

Die "Wartezeit vor Tanken" startet wenn das Fahrzeug den Sensor mit der Belegung "Tanken Einfahrt" überfahren hat. Erst wenn die Wartezeit abgelaufen ist startet der eigentliche Tankvorgang.

Optionen sind selbsterklärend.

4.4. AudioManager

👋 Analoge Rennbahn 2 Spuren mit Spurwechsel 🛛 🔀 Optionen						
🝟 TankSimulation 🙀 Frühstarter-Bestrafung	🎇 Tasten-Bestrafung 🙀 AudioManager 🍓 AddOn Aktivierung 🍃 Cockpit Online					
AudioManager Vorlage laden/speichern						
🕑 Laden 🚽 🖬 Speichern						
Alle Audioereignisse	Reporter während des Rennens					
 Rembahn Durchfahrt Start/Ziel Sieger ist im Ziel Einzel Rennen ist zu Ende Soerie Enzel Rennen ist zu Ende 30 sek, vor Rennende 5 Runden vor Rennende 2 Runden vor Rennende 2 Runden vor Rennende 2 Runden vor Rennende 8 Rekorde alle Bahnen 8 Rekorde nur analoge Bahnen 8 Rekorde Sektoren/TopSpeed 9 Stafen 9 Stafen 9 Stafan 9 Stafanel 9 Stafanel 	Opponen © Zufallig Sound oder Sprachtext ausgeben Sound / Sprachtext abwechselnd ausgegeben Alle Sounds / Sprachtexte nacheinander ausgegeben Alle anderen Sounds/Sprachausgaben abbrechen und diesen Vorrangig ausgeben Aufrufzeit Reporter alle 10 © Neuer Sound © Neuer Sound © Rennmodus Immer aktiv Alle © Aktivierung ist eingeschränkt Nks % Istirer1% ist in Führung © Rennmodus Immer aktiv Alle © Rennmodus Immer aktiv Kistirer2% hal einen Abstand von %abstand2% Runden auf %fahrer1% © Rennmodus Immer aktiv					

Im Audiomanager werden alle Sounds und Sprachtexte verwaltet.

Auf jedes links stehende AudioEreignis kann ein Sound oder Sprachtext zugewiesen werden. Man kann auch mehrere Sounds oder Sprachtexte vorgeben. Es wird dann zufällig oder der Reihe oder Nacheinander dieser Sound/Sprachtext beim eintreffen von diesem Ereignis ausgegeben.

Genauere Beschreibung zum AudioManager finden Sie im Handbuch von Cockpit-XP.

Default mäßig sind schon sehr viele Ereignisse mit Sounds bzw. Sprachtexten hinterlegt.

Denke hier besteht zu Anfang noch kein Handlungsbedarf. Erst wenn Sie sich mehr mit Cockpit vertraut gemacht haben können Sie Ihre eigene Sounds und Sprachtexte ein pflegen.

4.5. Bestrafungsdialoge

Für das Aussprechen und Umsetzen einer Zeitstrafe wird eine Bahnstromabschaltung pro Spur benötigt. Das Fahrzeug hält nach überfahren von Start/Ziel die eingestellte Zeitstrafe an.

Während des Rennens kann eine Strafe für einen Fahrer verhängt werden, in dem man die Zifferntaste seiner Spur betätigt.



Wie Frühstarts geahndet werden, ist weiter unten beschrieben.

4.6. Spurfarben



In diesem Dialog werden die Farben der Spuren eingestellt.

Über den Button "Schriftart für alle wählen" kann man außer der Schriftart auch die Größe der Schrift einstellen.

Standardmäßig ist dieser Dialog in den allgemeinen Einstellungen von Cockpit-XP zu finden. Man kann aber diesen Dialog auch in das StartCenter oder in die Rennbahn mappen.

4.7. Chaos-Optionen

🥐 Allgemeine Einstellungen
😤 Konfiguration 🍧 Konfiguration(2) 🤤 Strafkatalog 🔀 Optionen
🐬 Spur/Regler-Farben 🔀 Chaos-Optionen
Uptionen bei Chaos (Pause)
🔲 Bestrafungsdialog bei Chaos anzeigen
🔀 Bei einem Chaos wird die Rundenzeit der Fahrer angehalten (Nachlaufzeit wird zur Rundenzeit addiert)
🔲 Bei einem Chaos wird die Nachlaufzeit nicht zur Rennzeit addiert
🔲 Bei einem Chaos läuft die Rennzeit weiter
Bestrafung bei Chaos über Digitalen Eingang (zus. Hardware notwendig)
Direkte Bestrafung
Bestrafung über Strafkatalog (Strafe: Chaos Slot aktiviert)

- A) Will man bei einem Chaos gleich den Verursacher bestrafen kann man die Option "Bestrafungsdialog bei Chaos anzeigen" aktivieren. Es poppt dann automatisch nach einem Chaos der Bestrafungsdialog auf.
- B) Wird ein Chaos während dem Rennen ausgelöst wird auch die Rundenzeit der Fahrer angehalten. Die eingestellte Nachlaufzeit (in der Rennbahn) wird noch zur Rundenzeit dazu addiert.

Ohne diesen Haken läuft die Rundenzeit der Fahrer bei Chaos weiter.

Beschreibung aller Optionen siehe Handbuch von Cockpit-XP.

4.8. Frühstarterkennung

Beim Start mit der Startampel wird ein Frühstart erkannt.

Bei Frühstart blinkt die Bildschirmampel "Gelb" und kurze Zeit später wird ein Dialog zur Bestrafung des Frühstarters automatisch angezeigt. (wenn in Rennoptionen aktiviert)

te Bestrafung Straf Katalog		
Fahrer	Bestrafung	Rundenstrafe
📩 Das Team	- 0	💿 Aktivieren 🗧 😴 Runde(n)
Die 2 Mädels	-	Zeitstrafe
🚰 HanniMausi	-	🔘 Aktivieren 🗧 👼 Sek.
🦾 Katze	-	Boxengasse-Strafe
Kenchen	-	🔿 Aktivieren 👖 🚗
Schildi 🛛	- 🗆	Muss nach Runden angefahren werden
		Strafzeit in der Boxengasse
		0,0 Sek.
		Tanken nach Strafe ermöglichen

In diesem Dialog nun in der Spalte "Bestrafung" neben dem Namen des Frühstartverursachers einen Haken setzen. Der Haken kann auch mit der Taste 1-8 gesetzt werden.

Die Strafart z.B. "Rundenstrafe" auswählen – sofern noch nicht geschehen – und die gewünschte Anzahl Runden eingeben. Danach "Speichern" drücken. Die letzte Einstellung wird immer gespeichert und kommt automatisch beim nächsten Aufruf.

Die Bestrafung wird auch über die Sprachausgabe gemeldet.

Die meisten Rennbildschirme zeigen auf dem Monitor an, dass eine Strafe verhängt worden ist.



Hier wurde eine Boxengasse Strafe ausgerufen. Fahrer hat noch 3 Runden Zeit in die Box zu fahren.

Die Anzeige zeigt auch bei mehrfacher Bestrafung (z.B. Boxengasse-Strafe und Rundenstrafe) alles an.



4.9. Neues Fahrzeug anlegen

Ein neues Fahrzeug wird im DataCenter -> Fahrzeuge angelegt.

Dazu im linken Fenster "Fahrzeuge" auswählen und im rechten Fenster mit der rechten Maustaste aus dem Kontextmenü "Neues Fahrzeug anlegen" auswählen.

Fahrzeug: Porsche 132 bearbeiten Allgemein AudioManager ControlCenter CU-30352												
🚼 Laden 🕑 Einfügen 📮 Löscheri 属		Porsche 132										
	Voller Name											
<i>(</i>).	Fahrzeugtyp	Dinitales Fahrzeun	_									
	Im Fineatz ceit	An A										
		27.09.2018 7 V-Ermittlung:										
	Kategorien	Digitale 🔍 Kategorie löschen										
	Info zum Fahrzei	eug Eigenschaften Extras										
	Aktueller R	Reifenhersteller										
	Reifenstatu	tus OK										
	Motor											
	Motorhalter	er Bild										
🗖 Service Intervall aktivisnen	Ritzel											
	Zannrad											
	Decoder Bi	Bild										
	.											
Rennbahn												
v												
	Max. 10 Best	istzeiten von diesem Fahrzeug	٦									
Rund												
						Speichern 🧭 Abbrechen 🗷 Fahrzeug in der Ausw	ahlliste aktivieren					

Der Name des Fahrzeuges muss eindeutig sein.

"Fahrzeug in der Auswahlliste aktivieren" muss aktiviert sein damit das Fahrzeug im StartCenter ausgewählt werden kann.

Als Fahrzeug-Typ: "Analoges Fahrzeug" oder "Alle" auswählen

Alle anderen Angaben sind optional. Weitere Infos zu "Service Intervall" und "Fahrzeug Eigenschaften" stehen im Handbuch zu Cockpit-XP.

Unten sieht man die Statistikdaten zu diesem Fahrzeug abhängig von der ausgewählten Rennbahn.



Im AudioManager können Sie für bestimmte Ereignisse Sounds und Sprachausgaben definieren die nur für dieses Fahrzeug ausgegeben werden. Siehe auch: <u>AudioManager</u>

Fahrzeug: Citroen bearbeiten				
Allgemein AudioManager Cockpit-Tanken				
⊂ Optionen ☐ Tank-Verbrauch Fahrzeug aktivieren ☐ Tank Immer auf 100 % halten	Vorlage Tank-Verbrauch			
	Niedrig TankVerbrauch (Schnelle Rundenzeit) Hoch			
	Niedrig TankVerbrauch (langsame Rundenzeit) Hoch			
	Schnelle Rundenzeit 5 🕃 Langsame Rundenzeit ¹⁰ 🕃			
	3.0 2.5 2.5 2.0 1.2 1.2 1.2 0.5			
	0,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 Rundenzeit Sek.			
Speichern 🔗 Abbrechen	() Fahrzeug in der Auswahlliste aktivieren			

Möchten Sie für dieses Fahrzeug einen individuellen Spritverbrauch dann aktivieren Sie auf dieser Seite "Tankverbrauch Fahrzeug aktivieren".

4.10. Neuen Fahrer anlegen

Ein neuer Fahrer wird im DataCenter -> Fahrer angelegt.

Dazu im linken Fenster "Fahrer" auswählen und im rechten Fenster mit der rechten Maustaste aus dem Kontextmenü "Neuer Fahrer anlegen" auswählen.

Fahrer: Ziegi bearbeiten Allgemein AudioManager						
Loden Configure Loscher	Fahrername: Image: Constraint of the constrain					
Rennbahn Digitalbahn mit CU 30352 🔹 Bestzeit: 13,6	76 Sek. am 24.08.2017 gefahren mit "McLaren 3"					
	Max. 10 Bestzeiten von diesem Fahrzeug					
18 16 14 14 12 10 10 8 4 2 0	13,676 MoLaren 3 [24.08.2017]	-				
Speichern Speichern Speichern Speichern						

Fahrername muss eindeutig sein.

Das Kurzzeichen (3 Zeichen) wird in einigen Rennbildschirmen angezeigt und sollte gesetzt werden.

Klingt der Sprachtext für den Fahrername nicht schön kann man einen besseren Fahrername für die Sprachausgabe angeben und über den Knopf "Sprachtest" auch überprüfen wie er bei der Sprachausgabe klingt.

Maximale Fz. Geschw. Stufe wird nur bei einer Digitalen Rennbahn benötigt

"Fahrer in der Auswahlliste aktivieren" ermöglicht, dass der Fahrer im StartCenter in der Fahrerliste auftaucht.

4.11. AddOns



CU-Regensimulation und CU-SchadenSimulation geht leider nur bei einer digitalen Rennbahn mit CU 30352.

Wer ein TNT von mir hat kann sich freuen. Dafür wurde das Schaden und RegenSimulations AddOns angepasst.

Das AddOn "Rundenzeiten Grafisch anzeigen" können Sie mal aktivieren. Zeigt im Training und Rennen die gefahrenen Rundenzeiten grafisch an.

Weitere AddOns finden Sie über die Online Funktion im Menü

Beliebte AddOns sind:

- Abspielen von Nationalhymnen am Ende des Rennens
- SLX Simulation
- Und viele mehr

Hinweis: Im ConfigCenter kann man AddOns die man nicht benötigt auf "nicht aktiv" schalten. Nicht aktive AddOns werden auch nicht auf dieser Seite angezeigt.

5. Rennstart

Im StartCenter die Fahrer und Fahrzeuge auswählen (Angabe von einem Fahrzeug wird nicht unbedingt benötigt)

😤 Einfaches Rennen 🛛 🗙 Optionen						
🏶 Rennen 🚓 Training 💿 Qualifikation 🗶 Rennbildschirm						
Rennrunden Rennzeit		Rennbahn				
5 🗘 Runden 0 🗘 Min.		Analogbahn 2 Slots				
Rennende						
🔘 Alle fahren Rennen zu Ende	Wichtig					
Wenn Sieger im Ziel ist						
💿 Wenn Sieger im Ziel und andere fahren Runde zu						
Optionen		Start				
Rennzeit erst nach erster Start/Ziel Durchfahrt sta	arten	<i>I</i>				
Beim Start des Rennens wird der Tankinhalt von d	der Qualifikation übernommen 🛛 🎽					
Mit Spurwechsel beim Rennen						
1 State						
Start Wizard O Fahrzeug	an Spur binden 🔘 Fahrzeug an Fahre	er binden				
Fahrer	Fahrzeug	Spur				
Katze 🗸 🗸	Bentley	- 🙀 🔳				
Schildi 🗸	BMW Dell	- 2				

Dann den großen "Start" Button drücken.

Über das TankSymbol neben der Spurnummer wird die TankSimulation vom Fahrzeug aufgerufen.

Wird ein Stern dargestellt, ist die TankSimulation vom Fahrzeug eingeschaltet. Ohne Stern wird die Einstellung von der allgemeinen TankSimulation verwendet.

Anmerkung:

Wichtig ist die richtige Rennbahn auszuwählen.



Nach dem ersten Start befindet sich der Rennbildschirm (kurz RBS genannt) in einem neutralen Zustand (Rennbahn STOPP).

Mit Klick auf den Button "Training" oder durch Drücken der Taste <t> kann man nun das Training starten.

Im Trainingsmodus erst einmal ein paar Runden mit den Fahrzeugen drehen und prüfen, ob die Runden korrekt erfasst werden.

Hat man eine Bahn mit Tanken dann auch prüfen ob der Tank auch verbraucht wird und ob man tanken kann.

Getankt wird zwischen 2 Sensoren. Einfach die Wartezeit vor tanken abwarten.

6. Menüpunkt Online

6.1. Rennbildschirme/AddOns laden/aktivieren/updaten

Cockpit-Xp hat ab der Version 3.0 die Möglichkeit Online Rennbildschirme und AddOns zu laden/aktivieren bzw. auch auf den neusten Stand zu lassen.

Die AddOns/Rennbildschirme werden von Cockpit-XP Kunden die für sich diese AddOns/Rennbildschirme entwickelt haben zur Verfügung gestellt. Es entstehen also keinerlei Kosten für Sie.

Online
Online Update AddOns und Rennbildschirme
Online Update Cockpit-XP

Aufruf über den Menüpunkt "Online" und dann "Online Update AddOns und Rennbildschirme"

ł	Haftungsausschluß				
	Haftungsausschluß				
	AddOns und Rennbildschirme werden ohne jede Gewährleistung für Funktion, Korrektheit oder Fehlerfreiheit kostenlos zur Benutzung zur Verfügung gestellt.				
	Für jedweden direkten oder indirekten Schaden - insbesondere Schaden an anderer Software, Schaden an Hardware, Schaden durch Nutzungsausfall und Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit der Software, können die AddOns/RBS Hersteller und der Hersteller von Cockpit-XP nicht haftbar gemacht werden.				
	Ausschließlich der Benutzer haftet für die Folgen der Benutzung dieser Software.				
	Diese Software wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, jedoch können Fehler niemals ausgeschlossen werden.				
	Verletzung von Urheberrechten (Bilder/Sounds/etc.) wurden vom Hersteller von Cockpit-XP nicht geprüft und liegen deshalb zu 100% in der Verantwortung vom AddOn/Rennbildschirm Hersteller.				
	Drücken Sie den Button "Ich aktzeptiere" wenn Sie diesen Bestimmungen zustimmen oder den Button "Ich akzeptiere nicht" wenn Sie diesen Bestimmungen nicht zustimmen.				
	Ich akzeptiere nicht Ich akzeptiere				

Im Nachfolgenden Dialog müssen Sie einen Haftungsausschluß akzeptieren. *Bitte gut Durchlesen*. Nur wenn Sie "Ich akzeptiere" drücke geht es weiter.

P	Willkommen beim Cockpit-XP Online UpdateService für Rennbildschirme und AddOns					
	Hersteller Rennbahn-Typ Atle V Atle V Suche in Name/Stichwörter Freischaltcode	AddOns Rennbild- Schirme Pakete				
	Name und Version	Beschreibung	Hersteller	Installiere/Entfe		
1	FK-25-01 Mike Rennen 1024x768 Version: 1.0	Renchöldschirm im Heim Design für 2 Fahrer, Auflösung 1024x768, mit Funktionsleiste.	Fieser-Kardinal Slotter im Auftrsg des Hermi - ;-)	Installiere		
2	FK-25-01 Mike Training und Quali 1024x768 Version: 1.0	Renobidschirm im Helm Design für 2 Fahrer, Auflösung 1024x768, mit Funktionsleiste.	Fireser-Kardinal Slotter im Auftreg des Herrnî - ;-)	installiere Nicht Installiert		
3	FK-45.01 Mike Rennen 1024x768 Version: 1.0	Renchläschirm im Heim Design für 4 Fahrer, Auflösung 1024x768, mit Funktionsleiste.	Fieser-Kardinal Slotter in Auftrsg des Herrni - ;-)	installiere Nicht Installiert		
4	FK-45-01 Mike Training und Quali 1024x768 Version: 1.0	Rennbildschirm für Training und Quali im Helm Design für 4 Fahrer, Auflösung 1024x768, mt Funktionsleiste.	Fieser-Kardinal Slotter im Auttrag des Hermt - ;)	Installiere Nicht Installiert		
	Schließen					

Damit Sie schnell mal was sehen einfach auf den Knopf "Rennbildschirme" bzw. "AddOns" oder "Themen Pakete" drücken.

Über Hersteller, RennbahnTyp und Suche können Sie die Ergebnisliste verkleinern Freischaltcode benötigen Sie für ein versteckten RBS/AddOn. Würden Sie dann direkt vom Hersteller bekommen.

Zum Installieren einfach den Knopf rechts "Installiere" drücken und weitere Meldungen abwarten

P	P Willkommen beim Cockpit-XP Online UpdateService für Rennbildschirme und AddOns				
	Hersteller Rennbahn-Typ Alle V Alle V Suche in Name/Stichwörter Freischaltoode	AddOns Rennbild- Schirme Pakete			
	Name und Version	Beschreibung	Hersteller	Installiere/Entfe ^	
4	Cp.KersMitCUAdapter-CU Version: 2.0	Kurzbeschreibung Dieses Addön Nunktioniert nur mit der CU 30352 und einem CUAdapter. Der CUAdapter wird auf Doppeklick mit Weichentaste konfiguriert (steht in Doku wie das geht) Drückt man nun während einem Rennen (Training/Duali geht auch) die Weichentaste 2- oder 3 x (en achdom wie der CUAdapter konfiguriert ist) wird die Geschwindigkeit vom Fahrzeug um Eins erhöht.Der TankStand muss dazu kleiner als der eingestellte Viert sein. Drückt man nochmals 2-x oder 3 x kann die Geschwindigkeit vom Fahrzeug um Eins erhöht.Der TankStand muss dazu kleiner als der eingestellte Viert sein. Drückt man nochmals 2-x oder 3 x kann die Geschwindigkeit noweter nöhlt wierden bad en Grenzvert von 15 erreicht ist. Sobalt man tankt wird wieder der normale Geschwindigkeit gemacht	Cockpit Besuchen Sie mal wieder unsere Homepape,	Installiere	
5	Cp-Regensimulation-CU Version: 2.0	Ablauf Während dem Rennen fängt es zufällig an zu regnen. Entsprechende Schaden-Symbole erscheinen im RBS # Jedes Fahrzeug bekommt dann bei überfahrt Start/Ziel einen neuen Geschwindigkets- und Bremswert (je nach Einstellung)! Ist der Regen vorbei wird wieder bei Überfahrt Start/Ziel der ätutele Geschwindigkets- und Bremswert eingestellt. Fährt man während dem Regen in die Boxengasse und wartet die eingestellte Wartezet ab erfätt man wieder seine aktuellen Geschwindigkets- und Bremswerte. # Aber erst bei der nächsten Überfahrt Start/Ziel Wann und wie Brange es regnet wird in den Eingeben des AddOns eingestelt. Einess der neue	Cockpit Besuchen Sie mal wieder unsere Homepage. Dieses AddOn ist bei der Installation von Cockpit-XP bereits vornstalliert.	Entferne Installierte Version: 2.0 Diese Version ist Installiert	
6	Cp-SchadenSimulation-CU Version: 2.0	Ablart: Während den Rennen wird zufällig einem Fahrer ein neuer Geschwindigkets wert oder Brems wert (auch Zufall) zugewiesen. Eine Sprachausgabe informiert darüber: Ist auch ein Schadenssymhol im RBS definiert wird der Schaden auch im RBS angezeigt. Der neue Wert wird aber erst bei überfahren von Start/Zeil an das Fahrzeug gesendet! Um wieder die nomakin Fährvertz uie rahlen mussen min die Boxengasse und die eingesstellte Wartzeit abwarten. Intat man die Wartzeit abgewartet wird dies angesagt (CShadenssymhol im RBS verschwindet). # Die normakin Fahrzeug sendet! # Die normakin Fahrzeug sendet!	Cockpit Besuchen Sie mal wieder unsere Homepage, Dieses AddOn ist nach der Installation von Cockpit-XP bereits vormstallert.	Entierne Installierte Version: 2.0 Diese Version ist Installiert	
7	FK - Chaos Verarbeitung Version: 1.0	Wird einer der Not-Aus Schalter gedrückt, geht die Bahn in Chaos und die Beleuchtung geht am jeweilgen Schalter an, welcher gedrückt hat. Drücken mehrere Leute gelichzeitig einen Chaos-Schalter (was im Eifer des Renngeschehens durchaus vorkommen kann), registriert das AddOn jeden gedrückten Taster: Die Chaos Joker werden nur im Rennen berechnet, und zwar für jeden gedrückten Chaos Pitzschalter. Erst wenn alle wieder entriegelt wurden,	Fieser-Kardinal Slotter im Auftrag des Herrn! - ;-)	Installiere Nicht Installiert	
	Schließen				

Ist bei Ihnen bereits ein Rennbildschirm / AddOn installiert wird dies auch angezeigt. Die rechte Spalte wird grün hinterlegt. Über den Knopf "Entferne" kann der RBS/AddOn deinstalliert werden.

Grün bedeutet Ihre Version ist auf dem neusten Stand. Keine Aktion notwendig.



Wird die rechte Spalte gelb hinterlegt gibt es eine neuere Version und kann Installiert werden. Wichtig ist die Informationen zu der neuen Version zu lesen. Es kann sein, dass man Einstellungen ändern muss. Kommt halt auf das AddOn an.

6.2. Update Cockpit-XP



Über diesen Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit die Cockpit-XP EXE zu aktualisieren bzw. upzudaten.

Ihre aktuelle Version wird mit der neusten Online Version verglichen. Über den Knopf installieren kann die angebotene Version installiert werden.

7. Cockpit Beispieldaten löschen

Sind sämtliche Tests erfolgreich absolviert, können Sie Ihre eigenen Fahrer/Fahrzeuge anlegen.

Vorher empfehle ich jedoch, die Beispieldateien und Testergebnisse zu löschen. Wie gesagt es handelt sich in diesem Fall um eine Empfehlung. Sie können, müssen die folgenden Schritte jedoch nicht durchführen.

Dazu ins ConfigCenter wechseln und unter "Massen Aktionen" den Eintrag "Massenaktionen/Export/Import" per Doppelklick auswählen.

Anschließend "Liste aller Fahrer" wählen und den Button "Alle Auswählen" drücken.

Massen Aktionen	
Wähle Aktion Import Auswahl für Export / Löschen	Liste
Liste aller Fahrer	Alle Auswählen 📝 Keine Auswählen
Liste aller Fahrzeuge	Affe
Liste aller Rennbahnen	IV Dasieam IV Die 2 Mädels IV HanniMausi
Liste Serien Rennen	
	Schildi
Statistik loschen	

Unter dem Reiter "Aktion" den Button "Löschen" betätigen.

Massen Aktionen Wähle Aktion Import Aktion Auswahl	Liste
Aktivieren	Alle Auswählen
Deaktivieren Löschen	⊷lv⊂ Affe ⊷lv⊂ Das Team ⊷lv⊂ Die 2 Mädels
Export	⊷ IV Hannimausi ⊷ IV Katze ⊷ IV Lenchen ⊷ IV Schildi ⊷ IV Ziegi

Diese Schritte für Fahrzeuge und Serien Rennen wiederholen.

Zum Schluss noch die komplette Statistik löschen:

Massen Aktionen Wähle Aktion Import	
Auswahl für Export / Löschen	Liste
Liste aller Fahrer	Alle Auswählen 🕺 Keine Auswählen
Liste aller Fahrzeuge	Affe
Liste aller Rennbahnen	▼ Das Team ▼ Die 2 Mädels ▼ HanniMausi
Liste Serien Rennen	Katze
	Schildi
Statistik löschen	Ziegi

Dazu einfach den Button "Statistik löschen" anklicken.

Nun können Sie im DataCenter Ihre eigenen Fahrer / Fahrzeuge anlegen.

In der Rennbahnkonfiguration ist es möglich, die Anzahl Fahrer auf weniger als 6 Fahrer einzustellen.

Eine gute Vorgehensweise ist es, mehr als eine Rennbahnkonfiguration anzulegen und diese dann mit verschiedenen Parametern zu belegen. Im StartCenter wählt man dann einfach die passende Rennbahn und hat sofort die Daten für diese Rennbahn eingestellt.

Beispiele für solche Szenarien:

- Rennbahn für 2, 4, 6 Fahrer anlegen
- Rennbahn für Maßstab 1:32 und 1:24 anlegen
- Rennbahn mit unterschiedlichen Sicherheitsrundenzeiten
- Im Dualbetrieb eine für analoge, eine für digitale Rennen
- Etc.

Die Länge der Rennbahn sollte an die tatsächlichen Verhältnisse bei Ihnen angepasst werden. Dieser Wert dient als Basis für die Berechnung der durchschnittlichen Höchstgeschwindigkeit und andere Statistische Berechnungen.

Legen Sie auch unbedingt eine Sicherheitsrundenzeit fest. Durch diese Einstellung lassen sich Fabelbestzeiten durch falsches Einsetzen, etc. vermeiden. Die Statistikfunktionen bleiben dann aussagefähig.

Bei Problemen kann unser Wiki helfen https://wiki.cockpit-xp.de/dokuwiki/doku.php?id=cockpit-xp:faq

oder auch unser Forum im Kundenportal https://forum.cockpit-xp.de/index.php

Nun wünsche ich viel Spaß mit Cockpit-XP V3